

Leg-, onderhouds- & reinigingsadviezen schoonloop entreetapijt



Legadviezen

Algemeen, ter voorbereiding op deze instructies

De voorbereiding van de ondervloeren alsmede de verwerking van de hulpmaterialen en de vloerbedekking zijn in hoge mate bepalend voor de gebruikseigenschappen van de entreemat. De fabrikanten van hulpmaterialen verstrekken uitvoerige informatie over voorstrijkmiddelen, egaliseerpasta's, ondergrondmaterialen en lijmen. De verwerkingsrichtlijnen van de betreffende fabrikant moet u te allen tijde aanhouden. Tevens mogen alleen productsystemen van één leverancier worden gebruikt.

Ondanks regelmatige kwaliteitscontroles zijn materiaalfouten niet geheel uit te sluiten. Voordat u begint met leggen moet u de Rinos entreemat controleren op overeenstemming met het materiaal van de staal en op eventuele fouten. Zichtbare gebreken kunnen na het leggen of na het op maat snijden van de entreemat niet meer worden erkend.

Controleer voordat u de schoonloop entreemat legt of de specificaties van de mat in overeenstemming zijn met de voorgenomen gebruikersdoeleinden. Eventuele reclamaties voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de schoonloop entreematten kunnen niet gehonoreerd worden.

Vorbereiding

De ondergrond moet u controleren en voorbereiden. Hierbij dient u de algemeen erkende vaktechnische regels in acht te nemen.

Zo moet de ondergrond o.a. scheurvrij, schoon, vuilvrij, vetvrij, trek- en drukvast en duurzaam droog zijn.

Geëgaliseerde en vlakke ondergronden zijn noodzakelijk voor een goed resultaat.

Gebruik een egaliseermiddel om oneffen vloeren te egaliseren en resten van oude lijmlagen en/of bitumenproducten te bedekken. Let op de toegestane restvochtigheid en eventueel optrekkend

vocht. Een vochtige ondergrond moet geïsoleerd worden. Dit voorkomt dat optrekkend vocht de entreemat aantast.

Installatie

Het binnenklimaat moet tijdens de installatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

een vloertemperatuur van ten minste 15 C

een kamerluchttemperatuur van ten minste 18 C

een relatieve vochtigheid van maximaal 70%

Vóór installatie dient de entreemat te worden uitgerold en vlak gelegd. Zo moet de mat gedurende minimaal 8 uur acclimatiseren onder bovengenoemde condities. Dit geldt tevens voor de benodigde hulpmaterialen.

Gedurende installatie moeten direct zonlicht en straling van warmtebronnen zoveel mogelijk worden beperkt.

> Kleine oppervlakten

Bij kleine oppervlakten, zoals matten of kleine coupage's (tot maximaal 5 m²) is het mogelijk om de entreemat los te leggen op elke vlakke, zachte of droge ondergrond.

Voor los leggen op tapijt en/of harde vloeren adviseren wij gebruik te maken van een ondertapijt. Kies hierbij ondertapijt dat geschikt is voor zowel de entreemat als de betreffende vloer. Voor informatie over het juiste ondertapijt kunt u contact opnemen met de betreffende fabrikant.

Bij installaties waar de entreemat wordt opgesloten én los gelegd, moet u rekening houden met een mogelijke rek van maximaal 2%. Hiervoor dient ruimte te worden vrijgehouden.

> Grote oppervlakten

Voor installaties van een entreezone in grote ruimten (groter dan 5 m²) en trappen wordt aanbevolen om het schoonloop/entreetapijt volledig te verlijmen.

Lijm

Voor verlijming van de entreemat op een absorberende ondergrond bevelen wij een 'half-natte' verlijming aan. Voor verlijming op dichte ondergronden adviseren wij een 'droge' verlijming. Voor installatie op trappen dient een 'contact' verlijming te worden toegepast.

Voor elk type verlijming bevelen wij een lijm aan op basis van een hoogwaardige oplosmiddelvrije acrylaat-dispersie.

- > Half-natte verlijming: na het opbrengen van de lijm op de ondergrond dient u enige wachttijd in acht te nemen om een groot deel van het water uit de lijm te laten drogen. De entreemat kunt u inleggen op het moment dat de lijm bij aanraking met de vingertop nog 'afgeeft' en u de lijmril nog net kunt weg wrijven. Bij het inleggen van de entreemat ontstaat nog een 100% overdracht van lijm naar de entreemat.
Benodigde lijmkam: TKB A1
- > Droge verlijming: met het inleggen van de entreemat moet u wachten totdat het overtollige vocht uit de lijm volledig is verdampt. Dat moment is aangebroken wanneer bij stevig aanraken van de lijm met de vingertop geen overdracht van lijm meer plaatsvindt. Bij aanwrijving ontstaat direct een hoge hechtkracht.
Benodigde lijmkam: TKB A5
- > Contact verlijming: beide zijden, ondergrond en entreemat, worden voorzien van lijm en in contact gebracht als beide lijmlagen droog zijn. Er ontstaat direct een zeer hoge hechting, waarbij correctie niet meer mogelijk is.
Benodigde lijmkam: TKB A5

Het is belangrijk dat de entreemat spanningsvrij en vlak wordt ingelegd. Na inleggen moet u de entreemat goed aanwrijven en aanwalsen. Zo nodig kunt u het walsen na enige tijd (verzwaard) herhalen.

Voor informatie betreffende de juiste hoeveelheid te gebruiken lijm en wachttijden adviseren wij u contact op te nemen met de betreffende lijmproducent. Volg hierbij strikt de lijmvoorschriften die worden meegeleverd met het product.

Tip:

Installeer het entremateriaal zoveel mogelijk in lengte richting c.q. looprichting. Deze naden zijn sterker dan naden haaks op de looprichting en tevens zijn deze ook minder zichtbaar.

Onderhoud & reinigingsadviezen

Rinos schoonloop entrematten zijn speciaal ontwikkeld om de inloop van vuil en vocht op te vangen en dit te verbergen in het materiaal.

Regelmatig onderhoud van de Rinos entrematten zal de levensduur verlengen en de effectiviteit waarborgen. Zo houdt de mat een frisse uitstraling en blijft uw entree er representatief uitzien.

Onderstaand treft u adviezen aan om de matten op een effectieve manier te reinigen en te onderhouden.

Droog vuil

Droog vuil bestaat grotendeels uit stof en zand. Zand kan de kwaliteit en de pool beschadigen omdat het zo hard is als glas. Het is daarom van belang dit zo snel mogelijk op te zuigen. Anders zullen glans en structuur van de entreemat achteruitgaan.

Nat vuil

Nat vuil bestaat hoofdzakelijk uit water met hierin opgenomen het droge vuil. Dit is zichtbaar als een vlek. Laat de entreemat goed drogen. Het drogen versnelt in een goed geventileerde ruimte. Vervolgens kunt u de vlek behandelen als droog vuil.

Dagelijks onderhoud.

De meest effectieve methode is een krachtige stofzuiger in combinatie met een roterende borstel. Stofzuig hierbij langzaam en in elke richting over de entreemat. Hierdoor wordt het vuil tussen de pool op de meest effectieve manier los gemaakt en opgezogen. Ook wordt hierbij de pool (garen) van de entreemat omhoog gericht, waardoor de entreemat weer een frisse uitstraling krijgt. Wanneer het vuil zich ophoopt, raakt de mat verzadigd waardoor de effectiviteit van de mat afneemt. Dagelijks stofzuigen voorkomt dit.

Periodiek onderhoud

Ondanks dagelijks onderhoud zal de entreemat na verloop van tijd verzadigd raken met vuil. Hierdoor neemt de

effectiviteit, de vuilverbergende en -absorberende eigenschappen, sterk af. Periodiek intensief onderhoud is daarom noodzakelijk. De effectiviteit van de mat zal hierdoor gewaarborgd blijven, maar ook zullen de aanwezige 'looppaden' sterk verminderd worden.

De beste periodieke reinigingsmethode voor de schoonloop entreematten is de *sproei-extractie* methode. Tijdens deze behandeling wordt water onder hoge druk in de pool gespoten. Vervolgens wordt dit water met het vuil opgezogen.

Wanneer de entreemat ernstig vervuild is kunnen aan het water reinigingsmiddelen (pH neutraal) worden toegevoegd. Het is van belang dat de resten van het reinigingsmiddel goed verwijderd worden. Achtergebleven zeepresten trekken namelijk versneld weer vuil aan. Wij raden u daarom aan de sproei-extractie behandeling nogmaals uit te voeren met uitsluitend schoon water.

Na deze behandeling dient u de entreemat goed te laten drogen. Het drogen wordt versneld door de ruimte goed te ventileren.

Tip:

Laat de mat goed drogen voordat deze weer gebruikt wordt. De effectiviteit van een droge entreemat is significant hoger dan van een vochtige mat.

Vlekken

Bijna iedere vlek is met water te verwijderen. Voor andere vlekken bestaan eveneens goede oplossingen.

Voor alle vlekken geldt: wees er zo snel mogelijk bij!

Pas op voor

Huismiddeltjes of een cocktail aan reinigingsmiddelen zijn gevaarlijk. Veel vlekken ontstaan juist door verkeerde behandeling. Zeephoudende schoonmaakmiddelen halen in het beste geval de vlek tijdelijk weg. Veel van deze middelen veroorzaken echter verkleuring.

De kans is groot dat u hiermee de schoonloop entreemat onherstelbaar beschadigt of dat u deze zo krachtig bewerkt dat de structuur zichtbaar verandert.

Vlekbehandelingsmethoden

Voor (bijna) iedere vlek bestaat een passende oplossing. In het vlekkenoverzicht op de volgende pagina kunt u de stof opzoeken die de vlek heeft veroorzaakt. In de kolom erachter ziet u welke methode u het best kunt gebruiken om een oude of een verse vlek aan te pakken.

Methode 1

Eerst vaste bestanddelen zoveel mogelijk verwijderen met een lepel.

Vervolgens een badstof handdoek natmaken met koud water, uitwringen en op de vlek plaatsen.

Laat de badstof handdoek liggen.

Wanneer de handdoek verzadigd is, deze vervangen tot de vlek niet meer afgeeft. Laat dan de handdoek liggen tot deze helemaal droog is.

Methode 2

Test altijd op een onopvallende plaats op kleur- en materiaalbestendigheid: aanbrengen, 12 uur laten inwerken en beoordelen. Laat de ondergrond goed drogen.

Verdeel James Vlekkenwonder op de droge vlek door de opening van de fles op de vlek te plaatsen.

Verdeel James Vlekkenwonder óók op een badstof handdoek en dek daar de vlek mee af. Laat de vlek drogen. Indien nodig 12 uur laten inwerken en de behandeling herhalen.

Methode 3

Spray James Vlekkenspray op een droge badstof handdoek. Hiermee in grote, rustige halen de vlek verwijderen. Restant van de vlek insprayen met James Vlekkenspray en met grote, rustige halen de vlek droog wrijven.

Methode 4

Spray James Vlekkenspray op én onder de vlek, 5 minuten laten inwerken. Schraap het losgeweekte vuil met een lepel weg en wrijf met een droge badstof handdoek de resten van de vlek met grote, rustige halen eruit. Indien nodig behandeling herhalen.

Tip

Voor een uitgebreid overzicht betreft vlekken en de behandelingsmethoden kunt u terecht op de site van de firma James (www.james.nl)

VLEKKENOVERZICHT	vlekkenVerse	vlekkenOude
Etenswaren:		
- Snoepgoed, drop, ijs en fruit	1	2
- Kauwgom	4	4
Drank (koffie, thee of frisdranken)	1	2
Vetten & Oliën (smeermiddelen)	3	3
Lijm en -resten	4	4
Verf (op oplosmiddelbasis of acrylaatverf)	3	3
Lichamelijke vloeistoffen (bloed, urine)	1	2
Looppaden	1	3
Modder	1	1
Eerst laten drogen. Het gedroogde vuil borstelende opzuigen. Als laatste methode 1 uitvoeren.		

Uitgifte datum: Januari 2006



Rinos BV.

Klaas Fuitestraat 12
8281 BZ Genemuiden
Postbus 12
NL 8280 AA Genemuiden

T: +31 (0)38 – 3854822

F: +31 (0)38 – 3856435

E: info@rinos.nl

W: www.rinos.nl